

Käyttöohje

Android TV -boksi (VIP7300) ja Älytelkkari!



Onnea valintasi johdosta!

IPTV-sovelluksella saat nykyaikaisen tv-ratkaisun, millä voit katsoa tv:tä, tallentaa ohjelmia ja pysäyttää live-tv-kuvan. Jos käytät Android TV-boksia (VIP7300), saat myös kaikki suoratoistosovellukset samasta paikasta.






Helppoa käytettävyyttä



Android TV -boksilla VIP7300 voit käyttää IPTV-sovellusta ja kaikkia suoratoistopalveluitasi samalla laitteella ja yhdellä kaukosäätimellä. Käytät sovellusta kätevästi yhdessä muiden suoratoistosoveluksien kanssa (esim. Netflix ja Disney+ jne). Katso ohjeet vierestä miten kytket ja otat boksen käyttöön.

Jos sinulla on älytelevisio, jolla on tuki meidän sovellukselle (LG webOS, Samsung Tizen 2016-2022 tai Android TV), voit asentaa sovelluksen suoraan televisioosi. Voidaksesi kirjautua sovellukseen tarvitset aktiivisen IPTV palvelutilauksen (S, M tai L). IPTV-sovellus kuuluu peruspalveluun eikä maksa erikseen mitään.

IPTV-sovelluksessa on pitkälti sama kanavatarjonta kuin käytettäessä aiempaa IPTV-boksia (VIP4302), joitakin yksittäisiä kanavia ja paketteja puuttuu tekijänoikeussyistä.

Android TV-boksin käytön aloittaminen




1. Kytke HDMI-kaapeli televisioon.
2. Kytke ethernet-kaapeli reitittimeesi. Jos aiot käyttää langatonta verkkoa kaapelia ei tarvita.
3. Kytke virtakaapeli boksiin.
4. Laita paristot kaukosäätimeen.
5. Käynnistä TV ja boksi ja seuraa ohjeet näytöllä. Kaukosäädin käynnistää linkitysprosessin, kun paristot on asennettu ja jotain nappia painetaan. Jos linkitystä ei tehdä heti, linkitys voidaan aktivoida uudelleen painamalla BACK  ja HOME -nappeja samanaikaisesti n. 3 sekuntia.
6. Kun kaukosäädin on linkitetty, valitse haluamasi kieli ja seuraa aloitusopas loppuun saakka m.m. kirjautumalla Google Playihin



Kirjaudu sisään


1. IPTV-sovellus käynnistyy automaattisesti, kun Android TV -boksi VIP7300 käynnistyy. IPTV-sovelluksen voi myös käynnistää painamalla kaukosäätimen IPTV-nappia.
2. Valitse haluamasi kieli.
3. Kirjaudu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Saat nämä paikalliselta operaattoriltasi.



4. Boksisi on nyt lisätty IPTV-tilillesi ja voit nyt aloittaa TV:n katselun.




Palvelu ja ominaisuudet




Suosikkikanava valitaan painamalla OK-nappia kaksi kertaa.




Ohjelmat-valikosta löytyy mm. ohjelmaopas, TV-kanavat, hakutoiminto ja suosituimmat ohjelmat.




Arkisto-valikossa voit mm. katsoa nauhoituksesi, hallita sarjallenteitiasi, avata ReTV-toiminnon, jatkaa viimeisintä nauhoituskatselua ja löytää suosituimpia ohjelmia.



Play-valikosta löydät ReTV-ohjelmia ryhmiteltynä eri kanavapakettien mukaan.




Leffat & Sarjat -valikosta löytyy C More Play ohjelmakirjasto.



Lapset-valikosta löytyy lapsille suunnattuja kanavia ja ohjelmia.




Asetukset-valikossa voit mm. asettaa haluttuja ääni- ja tekstitysasetuksia, muuttaa PIN-koodeja, nimetä TV-laitteita ja kirjautua ulos sovelluksesta.



Painamalla kuvassa korostettua nappia käynnissä olevan ohjelman voi käynnistää uudelleen alusta.



Nauhoitukset – Täällä voit selata, katsoa sekä poistaa omia ajastettuja nauhoituksiasi.



Valitse Live, kun haluat palata live TV -tilaan. Live TV -näkyvä näyttää m.m. käynnissä olevan sekä tulevan ohjelman.



Ohjelmaopas – Punainen merkintä tarkoittaa, että kanavalla on SPIN-ominaisuus, mikä mahdollistaa yksittäisten ohjelmien tallentamisen. Vihreä merkintä tarkoittaa, että kanavalla on ReTV-ominaisuus, jolloin kanavalta tulleita ohjelmia voi katsoa jälkikäteen ReTV-valikossa.

Nauhoitus (Spin+)

SPIN+ on IPTV-palvelun lisäpalvelu. SPIN+ palvelulla saat rajattoman määrän tallennuksia kuuden kuukauden ajaksi.

Spin+ avulla voit pysäyttää ja käynnistää live ohjelman sekä käyttää sarjatallennusta, joka automaattisesti tallentaa samannimisiä ohjelmia kyseiseltä kanavalta niin kauan kuin pidät sarjatallennuksen aktiivisena. Painamalla kaukosäätimen OK-nappia katsoessasi tv-ohjelmaa, saat esiin info-valikon mistä löytyy mm. tauko-kuvake, jolla voit pysäyttää käynnissä olevan ohjelman.

Ohjelmaoppaassa voit valita tulevan ohjelman tallennukseen. Valitse ensin haluamasi päivä ja kanava ohjelmaoppaassa. Paina sen jälkeen OK ja valitse "Tallennus". Voit valita "Tallenna verkkopalvelimelle" tai "Tallenna aina verkkopalvelimelle" aktivoiaksesi sarjatallennuksen ja vahvista valintasi painamalla OK. Sarjatallenteitasi voit hallita omassa valikossa Arkisto-> Sarjatallennukset. Täällä voit valita sarjatallennuksia, joita et halua enää tallentaa.


Tallennuksia pääset selaamaan menemällä päävalikkoon -> Arkisto -> Nauhoitukset. Täällä näet kaikki tekemäsi tallenteet ja voit helposti katsoa haluamasi tallenteen painamalla OK-nappia. Jos haluat poistaa tallenteen, valitse "Tallennus" ja valitse "Poista tallennus verkkopalvelimelta". Katsottaessa tallennetta, paina "Back" -nappia kaukosäätimessä palataksesi tallennusvalikkoon. Kun haluat katsoa valitun tallenteen, valitse "Katso" ja paina OK. Pääset helposti takaisin perinteiseen TV-tilaan painamalla OK, valitsemalla "Päävalikko" ja vahvista painamalla OK.




Ohjelmaopasta käytetään TV-ohjelmien tallentamisen ajastamiseen. Löydät ohjelmaoppaan päävalikosta tai info-valikosta TV-tilassa.




Ohjelman lisätiedoissa voit ajastaa ohjelman tallennuksen sekä aktiivoida sarjatallennuksen valitsemalla ohjelman tallentamisen aina.



Valitse "Tallenna verkkopalvelimelle" tallentaaksesi ohjelman arkistoon. Tässä voit myös aktivoida kyseisen ohjelma sarjatallennuksen.



Tallennuksen aktivointi TV-tilan infopalkista.




Tallennuksesi löytyvät päävalikosta ja Arkisto-osiosta.




ReTV

ReTV-toiminnon avulla voit palata viikon ajassa taaksepäin ja katsella haluamiasi ohjelmia viikon ajalta. ReTV-kirjaston päivitys tapahtuu automaattisesti. Palvelu ei ole tarjolla kaikilla kanavilla tekijänoikeussäädösten vuoksi.


Voit siirtyä palveluun painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta. Siirry kaukosäätimen nuolinäppäimillä "Arkisto"-kuvakkeen kohdalle. Siirry sen jälkeen kaukosäätimen nuolinäppäimillä otsikkoon "ReTV" ja vahvasta valintasi painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. Näin pääset käyttämään ReTV-arkistoa. Voit selata ohjelmia valitsemalla päivän, kanavan sekä ohjelman. Selaa luetteloa kaukosäätimen nuolinäppäimillä ja vahvasta valintasi painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. Kun olet valinnut ohjelman, jota haluat katsoa, valitse sen painamalla OK-painiketta. Voit katsoa ohjelman valitsemalla "Katso" ja vahvistamalla valintasi kaukosäätimen OK-painikkeella. Pääset takaisin tavalliseen tv-toimintoon painamalla kaukosäätimen OK-painiketta, valitsemalla "Päävalikko" ja vahvistamalla OK.



Näyttää kaikki saatavilla olevat ReTV-ohjelmat.



Näyttää valitun ohjelmasarjan kaikki katsottavissa olevat jaksot.



Näyttää ohjelman lisätiedot.

Asetukset

Asetukset

Täällä voit muuttaa mm. kuvasuhdetta ja tehdä ääni- sekä tekstitysvalintoja.

Kanavalista

Täällä voit muuttaa kanavaluettelon kanavia ja niiden järjestyttä.

Vaihda ostokoodi

Täällä voit muuttaa ostokoodiasi. Näppäile ensin nykyinen ostokoodisi ja sitten uusi ostokoodi. Vahvasta uusi koodi näppäilemällä se vielä uudelleen. Huom! Jos haluat muuttaa salasanasasi, sinun on otettava yhteyttä meihin saadaksesi uuden salasanan.

Anna boksille nimi

Täällä voit antaa boksillesi nimen. Tämä on kätevä toiminto, jos sinulla on useampia bokseja eri huoneissa ja haluat lähettää ohjelman sovelluksen kautta tv-ruudulle. Nimeämällä boksit tiedät, mille boksille lähetät ohjelman.

Lapsilukko

Lapsilukon avulla voit rajoittaa elokuvakirjaston sisältöä katsojan iän mukaan.

Kirjaudu ulos

Täällä kirjaudut ulos palvelusta.



Asetukset-valikko.



Täällä muutat asetuksia.



Nimeä laitteesi.



Aseta lapsilukko sopivalle tasolle.



Muuta ostoskoodisi täältä (ei käytössä)



Muuta suojakoodisi täältä.

Kaukosäädin

1. Tämä painike käynnistää IPTV-boksin tai asettaa sen lepotilaan
2. Avaa IPTV-sovelluksen
3. Avaa Netflix-sovelluksen
4. Avaa ohjelmaoppaan
5. Info-painikkeella saa lisätietoa valitusta ohjelmasta tai sitä voidaan käyttää ohjelmaoppaassa tai tallennuksessa kun halutaan lisätietoa valitusta ohjelmasta
6. Avaa Leffat & Sarjat -valikon
7. OK-painikkeella saadaan lisää vaihtoehtoja tai vahvistetaan valinta
8. Navigointi-painikkeilla navigoidaan eri valikoissa
9. Siirrytään yksi taso taaksepäin valikoissa. Siirtyy TV-tilassa sovelluksen päävalikkoon
10. Avaa Android TV:n päävalikon
11. Listaa asennetut Android TV -sovellukset
12. Kelaustoiminnot
>> Lyhyempi hyppy eteenpäin
<< Lyhyempi hyppy taaksepäin
(Tai ohjelman aloitus alusta)
>| | Toiston aloitus tai tauotus
13. Äänenvoimakkuuden säätö
14. Googlen ääniohjattu assistentti
15. Kanavan vaihto ylös ja alas
16. Äänen mykistys
17. Käynnistää ohjelman nauhoituksen
18. Avaa päävalikon



